DTR 5010

www.philips.com/support

Service Consommateurs Philips 0821 611 655

FR Récepteur Numérique Terrestre
Haute Définition

designed by Pace

PHILIPS

Table des matières

1 Important 3

2 Votre Récepteur Numérique Terrestre 5
2.1 Contenu de l'emballage 5
2.2 Autre équipement nécessaire 6
2.3 Présentation du Récepteur Numérique Terrestre 6
2.4 Présentation du menu principal 7
2.5 A propos de ce manuel utilisateur 7

3 Premiers pas 7
3.1 Préparatifs 7
3.2 Connexion 8
3.3 Configuration 9

4 Utilisation de votre Récepteur Numérique Terrestre 11
4.1 Regarder la télévision 11
4.2 Lecture à partir d'un support de stockage USB 13

5 Utilisation avancée de votre Récepteur Numérique Terrestre 14
5.1 Présentation détaillée du Récepteur Numérique Terrestre 14
5.2 Présentation détaillée de la télécommande 15
5.3 Présentation détaillée des messages de l'afficheur 16
5.4 Présentation détaillée du menu 17
5.5 Guide TV & enregistrements 17
5.6 Favoris 18
5.7 USB 20
5.8 Réglages 21
5.9 Mise à jour 26
5.10 Programmer un enregistrement externe 27
5.11 Mode Easylink 28
5.12 Mode Economie d'énergie 28

6 Maintenance 29
6.1 Nettoyage 29
6.2 Remplacement 29
6.3 Recyclage 29

7 Accessoires et branchement 30
7.1 Branchement d'un enregistreur 30
7.2 Branchement d'un enregistreur avec fonction Record Link 30
7.3 Branchement d'un enregistreur et d'un décodeur Syster 31
7.4 Branchement de votre équipement audio 31

8 Garantie et service 32

9 Caractéristiques techniques 32

10 Informations complémentaires 34
10.1 Réglages de format de l'image en sortie analogique 34
10.2 Réglages de format de l'image en sortie numérique 34
10.3 Réglage de la résolution sur la sortie HDMI 35
10.4 Réglage des sorties audio numériques 35
10.5 A propos du réglage Alimentation de l'antenne 36
10.6 A propos de la fonction Record Link – Installation et utilisation 36
10.7 Vérifier la qualité du signal reçu 37
10.8 Afficher le Télétexte 37

11 Questions fréquentes 38

12 Glossaire 40

13 Index 42

Contacts 43

Trademarks et logos partenaires 43

1 Important

Prenez le temps de lire ce manuel utilisateur avant d'utiliser le Récepteur Numérique Terrestre. Ce manuel contient des informations importantes concernant le fonctionnement de votre appareil.

	Recyclage de votre ancien appareil Votre appareil est conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité qui peuvent être recyclés et réutilisés. Si un produit ou son emballage présente ce symbole avec une poubelle sur roues barrée d'une croix, ceci signifie qu'il tombe sous le coup de la Directive CE 2002/96/CE. Veuillez vous informer auprès de votre commune sur le système de tri sélectif mis en place pour les appareils électriques et électroniques. Veuillez respecter les prescriptions en vigueur et ne jetez pas vos appareils hors d'usage à la poubelle. La mise au rebut de votre ancien appareil dans le respect de ces prescriptions contribue à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé.
	Le symbole « Recyclage de matériaux » qui figure sur le carton d'emballage et sur le mode d'emploi signalent que ces composants peuvent être recyclés. Ne les jetez donc pas à la poubelle comme des déchets ménagers normaux.
	Le symbole « Recyclage de matériaux » qui figure sur les éléments d'emballage en matière plastique signale que ces composants sont recyclables. Ne les jetez donc pas à la poubelle comme des déchets ménagers normaux.
	Le « Point Vert » qui figure sur l'emballage en carton signifie que PHILIPS verse une cotisation financière à l'organisme « Avoidance and Recovery of Packaging waste ».

Votre Récepteur Numérique Terrestre a été fabriqué dans le respect des normes de sécurité en vigueur, mais il convient de suivre les instructions ci-dessous pour l'utiliser en toute sécurité. Conservez ces informations pour pouvoir vous y référer à tout moment.

Danger

- L'adaptateur ne contient aucun composant dont l'utilisateur pourrait assurer seul la maintenance. N'essayez pas de l'ouvrir. Toute opération de maintenance doit être effectuée par des services qualifiés.
- Veillez à ce que les enfants ne placent aucun corps étranger dans les ouvertures.

Avertissement

- Avant de brancher l'adaptateur sur le secteur, vérifiez que la tension correspond à celle indiquée à l'arrière de l'adaptateur. Si la tension du secteur est différente de celle de l'adaptateur, consultez votre revendeur.
- Si vous débranchez l'adaptateur du secteur, veillez à le déconnecter de la prise murale et non uniquement de la prise de courant alternatif située à l'arrière de l'appareil. L'extrémité libre du câble restant alimentée, les enfants peuvent se blesser gravement.
- Il est recommandé de débrancher l'adaptateur en cas d'orage.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé. Consultez systématiquement des centres qualifiés.
- Pour prévenir tout risque d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas l'adaptateur aux intempéries ou à l'humidité.
- L'adaptateur doit être installé sur une surface stable et les trous d'aération ne doivent pas être obstruées par des objets tels que des journaux, des nappes, des rideaux, etc.
- N'installez pas l'adaptateur à proximité d'une source de chaleur telle qu'un radiateur, un fourneau ou tout autre appareil dégageant de la chaleur. Protégez-le de l'ensoleillement direct.
- Lors de l'installation de l'adaptateur, veillez à laisser un espace d'environ 5 cm autour de l'appareil afin de permettre à l'air de circuler librement et empêcher ainsi tout phénomène de surchauffe.
- Veillez à ce que la prise située à l'arrière de l'appareil reste accessible dans l'éventualité où un arrêt d'urgence serait nécessaire.
- Ne placez aucun objet inflammable sur l'adaptateur (bougies, etc.).
- Aucun objet contenant un liquide (comme un vase par exemple) ne doit être placé sur l'appareil. L'adaptateur ne doit jamais être mouillé ou éclaboussé. Si tel était le cas, débranchez votre adaptateur et consultez votre revendeur.

2 Votre Récepteur Numérique Terrestre

Merci d'avoir choisi le Récepteur Numérique Terrestre Philips. Afin de bénéficier pleinement du support Philips, enregistrez votre produit sur **www.philips.com/welcome**
Votre récepteur permet la réception des programmes TNT et TNT HD en libres accès diffusés en Simple et Haute Définition. Il est équipé d'un connecteur HDMI, l'interface numérique avec votre téléviseur qui vous garantit la meilleure qualité d'image et de son. Ce récepteur, combiné avec votre téléviseur HD Ready, vous permettra d'apprécier pleinement des images aux contours nets et aux couleurs brillantes ainsi que la richesse sonore des programmes de la TNT HD.
Votre récepteur permet aussi :

- La visualisation, via le Guide TV, des informations relatives aux programmes.
- L'accès aux pages télétexte qui sont diffusées avec le programme sélectionné.
- La visualisation de vos fichiers photo au format JPEG et l'écoute de vos fichiers musicaux au format MP3 via l'interface USB.

Prenez le temps de lire ce manuel d'utilisation avant de vous servir de votre Récepteur Numérique Terrestre. Il contient des informations et des remarques importantes relatives à son fonctionnement.

2.1 Contenu de l'emballage

Récepteur Numérique Terrestre

Manuel utilisateur

1 télécommande et 2 piles

Câble HDMI

Câble d'alimentation

Guide de mise en route

Avertissement
Les sacs en plastique peuvent être dangereux
Pour éviter tout risque d'étouffement, ne pas laisser le sac à la portée des enfants